

DAM-02AIAO 采集卡说明书

V1.0



北京聚英翱翔电子有限责任公司 2019 年 11 月



_,	产品特点1
<u> </u>	产品功能1
三、	产品选型1
四、	主要参数1
五、	接口说明2
六、	通讯接线说明2
	1、RS232 接线方式2
	2、RS485级联接线方式
七、	输入输出接线
	1、模拟量输出接线
	2、模拟量输入接线
八、	测试软件说明5
	1、软件下载5
	2、软件界面
	3、通讯测试
九、	参数乃丁作模式配置 7
	多效人工IFKARE
	3 以及工作供以配置
	1、设备地址
+,	1、设备地址
+、	1、设备地址
+,	1、设备地址
+,	1、设备地址
+、	1、设备地址
+、	1、设备地址
+、	1、设备地址



一、产品特点

- DC12-30V 宽压供电;
- RS485 通讯;
- 通讯接口支持 RS232 或者 RS485 或者 WiFi;
- 支持标准 modbus 协议;

二、产品功能

- 2 路模拟量输出, 12 位 DA;
- 2 路模拟量输入通道, 12 为 AD;
- 支持波特率: 2400,4800,9600,19200,38400。

三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	AI	DA
DAM-02AIAO-RS232		\bullet		2	2
DAM-02AIAO-RS485			\bullet	2	2

四、主要参数

参数	说明
数据接口	RS485、RS232、WIFI (接口可选)
额定电压	DC 12-30V
电源指示	1路红色 LED 指示(不通信时常亮,通信时闪烁)
通讯指示	与电源指示灯共用
尺寸	97*50*32mm
重量	50g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400,4800,9600,19200,38400
软件支持	配套配置软件、控制软件; 支持各家组态软件; 支持 Labviewd 等



五、接口说明



六、通讯接线说明

1、RS232 接线方式

RS232 接线为端子接线。





2、RS485级联接线方式



电脑自带的串口一般是 RS232, 需要配 232-485 转换器(工业环境建议使用有源带隔离的转换器),转换后 RS485 为 A、B 两线, A 接板上 A 端子, B 接板上 B 端子, 485 屏蔽可以接 GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线,采用链型网络结构。

七、输入输出接线

1、模拟量输出接线

GND 为输出负极, AO1-AO2 为信号正极 设置输出值与实际值之间的关系是:输出值=实际值*100,如设置输出 4ma,写 写入 400。

2、模拟量输入接线

下图中的电源部分为传感器供电,AII-AI2 接传感器信号正,GND 为传感器信号负。 设备采集到的 AI 数据与实际输入值之间的关系:

实际值=返回值*0.001

二线制:







三线制:



四线制:





- 八、测试软件说明
- 1、软件下载

https://www.juyingele.com/download/DAMSoftware.zip(软件视频教程连接)



2、软件界面

() DAM调试软	:件									-			×
田口设定 串 ロ COMS 设备型号 DAMC	888	波特率 9600 设备地址 254	<u>美</u> 美i 	利串口 () · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	打开全 关闭全	部继电器 部继电器	│ 【DAM0888	〕:【继电器 醫读光精	8】 禺	【光耦 8 读模	】【模拟里 8】	航信息	
- 继电器									通	模拟量	数值	单位	
JD1		JD2		3			JD4]0	1 2 3	AI1 AI2 AI3	0.000000 0.000000 0.000000		
,705	0	,706	0	זמן			,Д8	0	4 5 6 7	AIS AIS AI6	0.000000		
JD9	0	JD10	0	JD11			JD12	0	8	AIS	0.000000		
JD13	0	JD14	0	JD15			JD16	0					
- 光耦		41 			<i>1</i> 0		2						
0	0	0 0	0	0	0	0	0	0					清空
1#	2#	3# 4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	列	M0888]			*
0	0	0 0	0	0	0	0	0	0		【继电器 【光耦(【模拟重 [1000.1]	\$ 0-8] 0-8] 10-8] 001.1002.1003	. 1004. 1000]	
11#	12#	13# 14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	读取	DI	10 A	10 01 17	
□波特牽设置-									读取	DI DI			
波特率	默认 💽	· 读取	设置	工作模式	正常模式	t 🚽	读取	设置	操作	DO 打开 :FE 05 (第1个继电器 00 00 FF 00 9	8 35	
偏移地址	0		设置	开关时间(*0.1	s) 10		读取	设置	搭操友接	DO 打开 FE 05 (50 00 FF 00 9 第2个继电器 30 01 FF 00 C	0 35 9 F5 9 F5	
闪开闪闭操	作继电器,手动	模式 ▼ 10	*0.1s						语探发 接	DO 打开 :FE 05 0	第3个继电器 00 02 FF 00 3	9 F5 9 F5	=
A01输出	0	A02输出	0	A03输出	0		A04输出	0	操作	DO 打开 FE 05	第4个继电器 00 03 FF 00 6	8 35	
A05输出	0		0		0		A08输出	0	接版	FE 05 (00 03 FF 00 6	8 35	
A09输出	0	A010输出	0	A011输出	0		A012输出	0	友法接收	FE 04 1	00 00 00 08 E	5 C3 0 00 00 00 0	0 00
控制成功						北京聚英	英翱翔电子有限	設定司	-00 0	0 00 00	14	4:56:14	

软件功能

- 继电器状态查询
- 继电器独立控制
- 模拟量读取
- 开关量状态查询
- 调试信息查询
- 工作模式的更改
- 偏移地址的设定
- 继电器整体控制

3、通讯测试

- ① 选择设备当前串口号,打开串口;
- ② 选择对应的产品型号;

③ 设备地址修改为 254, 点击"读取地址", 软件底部提示"读取成功", 读到的设备地 址为"0", 软件右下方的发送和指令正确, 则说明设备与电脑通讯成功。





DAM调试站	(件									1	181					×
- 串口设定																
串 口 Come	- <u>-</u>	波特	率 9600	送 关	非日 🧕	打开全	部继电器	L DAMOSS	8]:【继电器	8]	【光耦:	3【模	拟量 8】	I		
设备型号 DAMO	888	🚽 设备地	地回	[读]	R HE HE	关闭全	部继电器	读继电	器读光	禺	读相	莫拟童	🔽 ii	试信息		
继电器						-		读取到	的设备	地	此为	0 秋街		首位		
Л1			JD2	0	3		2	JD4		1 2 3	AI1 AI2 AI3	0.000 0.000 0.000	0000 0000 0000			
JD5			JD6	0	זען			JD8	0	4 5 6 7	AI4 AI5 AI6 AI7	0.000	0000 0000 0000 0000			
JD9			JD10	0	JD11			JD12		8	AI8	0.000	0000			
JD13			JD14	0	JD15			JD16								
光耦										1						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						清	空
1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	速期	AI		00 00 F	5.00		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	各接10读写	2:FE 04 7:FE 04 00 00 0 101 - FE 02	10 00 00 10 00 0 00 00	00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 00 2C 11 C3	00 00 (JO
11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	接	FE 02	01 00	91 9C			
┌波特率设置・										发送 接收	FE 04 FE 04	00 00 10 00 0 00 00	00 08 E 00 00 0 00 71	5 C3 0 00 00 2C	00 00 (00
波特率	默认	•	读取	设置	工作模式	正常模式	t •	读取	设置	医短短	FE 02	00 00	00 08 6	D C3		
偏移地址	0		读取	设置	开关时间(*0.1	s) 10		读取	设置	「窪以友」	AI FE 04	00 00	00 08 E	5 C3	00 00 1	00
闪开闪闭操	作继电器	手动模式_	· 10	*0.1s						00 读	00 00 00 00 00 00	00 00 00	00 71	2C	00 00 0	50
A01输出	0		A02输出	0		0		A04输出	0	反比	TE U2	00 00 00	91 9C	D C3		
A05输出	0		A06输出	0		0		A08输出	0	いたりを見ていた。	FE 04	00 00	00 08 E	5 C3 0 00 00	00 00 1	
A09输出	0		A010输出	0	A011输出	0		A012输出	0	60 1	0 00 0 FE 04	0 00 00 03 E8	00 71 00 01 A	2C 5 B5		ii.
與成功							北京聚英	朝翔电子有	限公司		ζ:FE 04	02 00	00 AD 2	4 4:57:57		120

九、参数及工作模式配置

1、设备地址

1.1、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 0,使用广播地址为 254 进行通讯,*用 0 无法通讯*。 设备地址=偏移地址。

1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后,初始设备地址写入254,然后点击软件上方"读取地址" 即可读到设备的当前地址。



DAM调试站	7件							n	
串口设定									
串 口 Come	5 👻	波特率 9600	<u>×</u> ×	闭串口	打开全部	部继电器	DAMO88	8】:【继电器	聲 8】【光耦 8】【模拟量 8】
DAMC	888 💌	设备地址 0		取地址	关闭全部	部继电器		器读光	・
胞器									▲ 「通」模拟 一 数 值 ▲ 単 位 ▲ し
JD1				Э			JD4		In Alia A
ரு5	0	л6	0	JD7			лв		4 AI4 0.000000 5 AI5 0.000000 6 AI6 0.000000 7 AI7 0.000000
JD9		JD10	0	JD11			JD12		8 AI8 0.000000
JD13	0	JD14	0	JD15			JD16	0	
七耦									
0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	清空
1#	2#	3# 4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	发送:FE 04 00 00 00 08 E5 C3 接收:FE 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	读取11 法取11 发送:FE 02 00 00 00 08 6D C3 接收:FE 02 01 00 91 9C
11#	12#	13# 14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	歳和AI 发送:FE 04 00 00 00 08 E5 C3 授牧:FE 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
波特率设置	(TRACE)								读取DI 。发送:FE 02 00 00 00 08 6D C3
波特率	默认	▲		工作模式	正常模式		读取	设置	接版:FE 02 01 00 91 9C 读取AI
偏移地址	0	读取	设置	开关时间(*0.1	s) 10		读取	设置	发送:FE 04 00 00 00 08 E5 C3 接收:FE 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
闪开闪闭操	作继电器,手	动模式 💌 🛛 10	*0.1s						读取DI 发送:FE 02 00 00 00 08 6D C3 接版:FE 02 01 00 91 9C
A01输出	0	A02输出	0		0		A04输出	0	读取AI 发送:FE 04 00 00 08 E5 C3
A05输出	0	A06输出	0		0		A08输出	0	■ 接版:FE 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A09输出	0	A010输出	0	A011输出	0		A012输出	0	读取DI 发送:FE 02 00 00 00 08 6D C3
取成功						北京聚药	英翱翔电子有	限公司	15:02:08

1.3、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的"读取"或"设置"来对设备的偏移地址进行读取或设置。

	*0.1s	模式 ▼ 10	F继电器 手动	闪开闪闭操作
A03输出	0		0	A01输出
A07输出	0	A06输出	0	A05输出
4011輪5	0		0	A09输出

2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的"读取"和"设置"就可以分别读取和设置波特率和地址,操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。



皮特率	默认	-		设置	
扁移地址	0		读取	设置	
		2	muu		
闪开闪闭操	作继电器,	手动模	式 🗾 🛛 🛛 🗠	*0.1:	s
闪开闪闭操 ⁴ A01输出	作继电器, 」	手动模 	式 <u>→</u> 10 A02输出	*0.1:	5
闪开闪闭操 	作继电器 _, 」	手动模 	式 <u>)</u> 10 	*0.1:	S

十、开发资料说明

1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器,主要支持以下指令码:2、4

指令码	含义
2	读光耦输入状态
4	读模拟输入 AD 值

寄存器说明:

寄存器名称		寄存器地址	说明
模拟量输入			
输入1	模拟量输入	3x0001	第一路输入
输入 2	4号指令	3x0002	第二路输入
模拟量输出			
输出 1	模拟量输出	4x0001	第一路输出
输出 2	3号指令	4x0002	第二路输出
配置参数			
通信波特率	保持寄存器	4x1001	见下表波特率数值对应表,默认为0,
			支持 0-5, 该寄存器同时决定 RS232 和
			RS485 的通信波特率

3、指令生成说明

指令可通过"聚英翱翔 DAM 调试软件",勾选调试信息来获取。

【DAM0888】:	【继电器	8]	【光耦 8	1	【模拟	《里 8】
读继电器	读光耦	8	读樽	莫拟	里	☑ 调试信息



	清空
友法:FE 02 00 00 00 08 6D 接收:FE 02 01 00 91 9C	C3 🔺
後期に 安送:FE 04 00 00 00 08 E5 審收:FE 04 10 00 00 00 08	
10 00 00 00 00 00 00 00 71 20 実取DI	2
反法:FE 02 00 00 00 08 6D 審版:FE 02 01 00 91 9C	C3
00000000000000007120 读取DI	
发送:FE 02 00 00 00 08 6D 審收:FE 02 01 00 91 9C	C3
実現AI 反義:FE 04 00 00 00 08 E5 変換:FE 04 10 00 00 08 E5	C3
後期2.11.04 10 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 71 20 表明DT	
受援:FE 02 00 00 00 08 6D 審版:FE 02 01 00 91 9C	С3
東取AI 反送:FE 04 00 00 00 08 E5	сз 🗉
接收:FE 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 20	00 00 00 00 00

指令生成说明:对于下表中没有的指令,用户可以自己根据 modbus 协议生成,对于继 电器线圈的读写,实际就是对 modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写,上文中已经说明了继 电器寄存器的地址,用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态,实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

4、指令列表

4.1、模拟量输入发送指令

情景	RTU 格式(16 进制发送)
查询第1路模拟量	FE04000000125C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24
查询第2路模拟量	FE04000100017405

5、指令详解

5.1、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为:实际值=返回值*0.001

查询第一路模拟量 AD 字

FE (04	00	00	00	01	25	C5

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 C5	CRC16	



模拟返回信息**:**

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令:如果查询错误,返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00 00	查询的 AD	0x0227,即十进制 551,为查询的模拟量 AD
	字	字的值
AD 24	CRC16	

5.2、模拟量输出

设置第一路模拟量输出

设置输出值与实际值之间的关系是:输出值=实际值*100,如设置输出 8ma,写 写入 800。

FE 06 00 00 03 20 9C ED

字段	含义	备注
FE	设备地址	
06	06指令	模拟量输出
00 00	地址	要设置第一路模拟量寄存器地址
03 20	数值	要设置的模拟量数值
CD 2D	CRC16	

模拟返回信息:

FE 06 00 00 03 20 CD 2D

字段	含义	备注
FE	设备地址	
06	04 指令	模拟量输出
00 00	地址	要设置第一路模拟量寄存器地址
03 20	数值	要设置的模拟量数值
CD 2D	CRC16	

5.3、设置多路模拟量输出

FE 10 00 00 00 02 04 00 00 00 00 C0 B8

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10指令	写多路输出寄存器指令
00 00	地址	输出的第一路模拟量寄存器地址
00 02	输出数量	模拟量输出的数量
04	字节数	设置输出字节数
00 00	模拟量输出	第1路模拟量输出



	值	
00 00		第2路模拟量输出
C0 B8	CRC16	校验位

模拟返回信息:

FE 10 00 00 00 02 55 C7

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10指令	写多路输出寄存器指令
00 00	地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 02	输出数量	模拟量输出的数量
55 C7	CRC16	

十一、常见问题与解决方法

1.采集板卡供电后使用 232 接口无法建立通信,无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制,485 接口注意 A+、B-线以及屏蔽线,屏蔽线不是必须,但在通信误码率大的情况下必须接上,即便距离很近也可能出现此类情况。

2.485 总线, 挂载了大于1个的设备, 我以广播地址 254 发送继电器1吸和, 但并不是所有 模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于1个设备时请以拨码开关区分地址来 控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

十二、技术支持联系方式

联系电话: 4008128121、010-82899827/1-803

联系 QQ: 4008128121